

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ КОNVEKA TW 230/16

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОЛЬЗОВАНИЮ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Копveka TW 230/16 предназначен для регулирования отопления или охлаждения одного помещения. Это позволяет установить определенный уровень температуры в помещении и создать еженедельный температурный график, обеспечивая больший комфорт и значительную экономию энергии.

ТW 230/16 может управлять: водяным теплым полом, радиаторами, конвекторами и фанкойлами; электрическим полом, электрическими радиаторами; инфракрасными обогревателями.

Термостат управляется с его экрана или с помощью мобильных приложений: «Smart Life» или «Tuya Smart».

Питание	95 ~240 VAC, 50~60Hz
Максимальный ток	16A
Датчик температуры	NTC3950, 10K
Точность измерения температуры	±0,5°C
Потребляемая мощность	<1,5W
Диапазон настройки температуры	5 - 35°C
Температура эксплуатации	0 - 45°C
Влажность эксплуатации и хранении	5 - 95% относительной влажности (без конденсации)
Температура хранения	-10 до 45°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Материал корпуса	PC + ABS (огнестойкий)
Класс защиты	IP20
Кнопки	Емкостные сенсорные кнопки
Размеры	88 x 88 x 37,5 mm

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комнатный термостат	1 шт.
Датчик температуры пола	1 шт.
Крепежные винты	2 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

РАЗМЕРЫ





монтаж

Термостат устанавливается в стандартную подрозеточную коробку диаметром 60 мм или в квадратную 86х86 мм. Подключение должно выполняться только экранированными кабелями.



Монтаж термостата можно производить только отключив питание! Прикосновение к кабелям под напряжением может привести к серьезной травме или даже смерти! Все монтажные и электромонтажные работы должен выполнять профессиональный электрик!







ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ





УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМОСТАТОМ



1. Включение / выключение. Нажмите 🖉 , чтобы включить или выключить термостат.

2. Настройки функций и программирования

Нажмите 🖩, для переключения ручного режима или режима программирования. В ручном режиме на экране загорается символ 🧳 . Когда установлен программный режим, на экране горит символ (9.

3. Настройка температуры

В режиме программирования настройки температуры и времени заблокированы. Чтобы регулировать температуру, перейдите в ручной режим, нажав **В** установите температуру с помощью кнопок 🔊 .



4. Установка и настройка часов

Нажмите 🕲 и с помощью кнопок 🕅 установите минуты, часы и день недели. После установки нажмите 🕲 еще раз, чтобы подтвердить изменения.

5. Блокировка термостата

Нажмите №У и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы заблокировать / разблокировать термостат. В настройках функции № 3 можно установить полную или частичную блокировку.

6. Установка недельной программы в режиме программирования

Нажмите 🎛, чтобы выбрать режим программирования. На экране появится символ 🕑, нажмите его 4 раза. Вы увидите "Mon, Tue, Wed, Thu, Fri и 🛍". Минуты будут мигать.

С помощью кнопок 🛇 установите минуты. Нажмите 🕑. Начнут мигать часы.

С помощью кнопок $\bigotimes \bigvee$ установите часы. Нажмите G. Начнет мигать температура.

С помощью кнопок 🗇 установите температуру. Нажмите (9. На этом настройка Периода 1 для дней недели (Пн-Пт) завершена.

Аналогично настройки выполняются для Периодов 2, 3, 4, 5, 6.

Нажмите еще раз 🕙 и вы увидите "SAT". Выполните указанные выше действия, чтобы ввести настройки для субботы.

Нажмите (Ф), вы увидите "SUN". Выполните указанные выше действия, чтобы ввести настройки для воскресенья. Нажмите (Ф) для подтверждения настроек и выхода.

Настройки термостата можно изменить только в том случае, если он не подключен по Wi-Fi к смарт-устройству (мобильному телефону, планшету и т. д.). Если есть Wi-Fi соединение, термостат автоматически принимает график, установленный в приложении на вашем смарт-устройстве. Если вы настроили график в мобильном приложении, вам необходимо выключить и снова включить термостат, чтобы настройки вступили в силу.





Стандартный график

Период	День недели (Mon-Fri)		Суббота (Sat)		Воскресенье (Sun)	
	Время	Темп.	Время	Темп.	Время	Темп.
Период 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Период 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Период 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Период 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Период 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Период 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

7. Проверка температурного датчика пола

Удерживайте нажатой кнопку 🎸 в течение 5 секунд, пока термостат не покажет температуру датчика пола. Если датчика нет, будет отображаться "Ег".

8. Выбор функций

Когда термостат выключен, одновременно нажмите 🖬 и 9 и удерживайте в течение 8 секунд. Затем нажмите только кнопку 🖬, чтобы перейти к просмотру возможных функций. Используйте XV для изменения настроек. Все настройки будут автоматически подтверждены.



Код	Функция	Настройки и опции	Заводские установки
1	Калибровка температуры	-9 до 9 °С для внутреннего датчика	-3
2	Гистерезис	-1 до 5 °С	1
3	Блокировка экрана	00. Заблокированы все, кроме кнопки питания 01. Все кнопки заблокированы	01
4	Тип датчика	In. Внутренний датчик (для регулировки темпе- ратуры) Qu. Внешний датчик (для регулировки темпе- ратуры) Al. Внутренний / внешний датчик (внутренний датчик для управления температурой, внешний датчик для ограничения температуры)	AL
5	Минимальный предел температуры	5 ∆0 15°C	05
6	Максимальный предел температуры	15 ∆0 45°C	35
7	Режимы экрана	 Отображается температура в помещении и установленная температура Отображается установленная температура 	00
8	Защита от замерзания	0 до 10°C	00
9	Защита от перегрева	25 до 70°С	45
А	Экономичный режим	00. Отключен режим энергосбережения 01. Включен режим энергосбережения	0



В	Экономичная температура	0 до 30 °C		20
С	Яркость экрана днем (06:00-22:00)	0-8	Установив 0, экран будет светиться 10	1
D	Яркость экрана ночью (22:00-06:00)	0-8	секунд, затем полностью выключится	1
Е	Восстановление (сброс настроек)	00. Заводские настройки не восстанавливаются 01. Восстановление заводских настроек		00
F	Версия			U2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI

При первом использовании Wi-Fi необходимо настроить сигнал и настройки Wi-Fi через смартфон или планшет. Это позволит вам выполнить сопряжение ваших устройств.

Найдите приложение "Smart Life App" или "Tuya Smart App" в Apple Store или Google Play.







Откройте приложение

16:51			\$700 h.0?
8			U 😌
	No dev Add De	ices vice	
•	V	S.	® 2
	0		<



Выберите "Add Device"

В левом меню выберите "Small Home Appliances". В правом меню выберите "Thermostat (Wi-Fi)" Выберите Wi-Fi, введите пароль и нажмите "Next". Если ваша сеть работает на частоте 5 ГГц, вам нужно переключиться на 2,4 ГГц. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к вашему провайдеру интернет-услуг

Выключите термостат, нажмите 🂛 и удерживайте до появления мигающего символа 🛜.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОЛЬЗОВАНИЮ





ГАРАНТИЯ

Комнатный термостат поставляется с 24-месячной гарантией. Если он выйдет из строя в течение гарантийного периода или после его окончания, или если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Номер телефона	Электронная почта
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt